


DESPIECE

MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.




DESPIECE TRACTOR PASQUALI




991E
980 EX
980 ED Base
998

MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.




DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998



Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.


MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.



DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998

Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.

MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.




MANDO CAMBIO hoja-2	
Modelos	
Tr-991 E	
Tr-980 EX	
Tr-980 ED Base	
PASQUALI	



DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998

Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.


MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.



MANDO CAMBIO hoja-1	
Modelos	
Tr-998	
PASQUALI	




DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998



Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.

MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.




GRUPO ARTICULACION	
Modelos	
Tr-991 E	Tr-998
Tr-980 EX	
Tr-980 ED Base	
pasquali	

DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998



MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.




Servodirección hidraulica integral

DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998

Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.


MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.



DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998

Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.

MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.




GRUPO CAMBIO hoja-1	
Modelos	
Tr-991 E	Tr-998
Tr-980 EX	
Tr-980 ED Base	
pasquali	



DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998

Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.


MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.



DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998

Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.

MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.




GRUPO POSTERIOR hoja-2	
Modelos	
Tr-991 E	Tr-998
Tr-980 EX	
Tr-980 ED Base	

DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998

Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.



MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.




GRUPO POSTERIOR hoja-1	
Modelos	
Tr-991 E	Tr-998
Tr-980 EX	
Tr-980 ED Base	

DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998




MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.



DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998

Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.


MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.



DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998

Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.


MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.



DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998

Agrícola Blasco S. L. - Telfno y Fax: 96 545 84 19 - info@agricolablasco.com - www.agricolablasco.com - Todos los derechos reservados 2013.

MAQUINARIA AGRICOLA
BLASCO S.L.



DESPIECE TRACTOR PASQUALI 991 E - 980 EX - 980 ED Base - 998